

## Istruzioni timer per irrigazione (IGGTE1250)

### PROGRAMMAZIONE:

1. Girare la manopola INTERVALLO/FREQUENCY per impostare, in ore, l'intervallo tra un'irrigazione e l'altra e la manopola DURATA/RUN per impostare la durata delle irrigazioni in minuti. **NOTA:** La prima volta che si programma il timer, l'irrigazione non inizierà prima che sia trascorso un tempo detto "ritardo". Il ritardo è il numero di ore impostate con la manopola INTERVALLO/FREQUENCY.

### Esempi di programmazione:

#### **A. Si vuole irrigare ogni mattina alle 6.00 e ogni sera alle 06:00 per 10 minuti:**

È necessario programmare il timer alle 6:00 AM o alle 6:00 PM (l'ora a cui si vuole iniziare ad irrigare). Alle 6:00 AM o 6:00 PM impostare la manopola INTERVALLO/FREQUENCY a 12 (ore) e la manopola DURATA/RUN a 10 (minuti). Dopo 12 ore, il timer inizierà il suo primo programma per 10 minuti. 12 ore è il tempo di ritardo prima che il timer inizia il suo primo ciclo. Il timer adesso aprirà l'acqua per irrigare tutti i giorni alle 6:00 AM e 6:00 PM per 10 minuti fino a quando non viene modificata la programmazione.

#### **B. Si vuole irrigare ogni mattina alle 7:00 per 30 minuti:**

Alle 07:00 AM, impostare la manopola FREQUENCY a 24 (ore) e la manopola RUN a 30 (minuti). Il timer non inizierà il suo programma fino al giorno successivo alle 7:00AM quando aprirà l'acqua per 30 minuti. Il timer da ora in poi irrigherà tutti i giorni alle 7:00 AM per 30 minuti fino a quando non viene modificata la programmazione.

2. Per un vostro riferimento, registrate i dati impostati sul timer, la frequenza INTERVALLO/FREQUENCY e la durata delle irrigazioni (DURATA/RUN). Si può utilizzare la funzione "ON / OFF", senza interrompere l'impostazione dell'intervallo (INTERVALLO/FREQUENCY). Basta girare la manopola DURATA/RUN in posizione "ON" per irrigare manualmente, al termine, girare su "OFF" per cinque secondi, quindi riportare la manopola DURATA/RUN sul valore in minuti dell'irrigazione desiderata per impostarla nuovamente.
3. **RIMETTERE IL COPERCHIO DI PROTEZIONE DOPO LA PROGRAMMAZIONE, ASSICURANDOSI CHE SIA BEN AVVITATO.**

### **NOTE:**

1. Il timer inizia a tenere il tempo, quando si imposta.

È necessario impostare il timer all'ora che si desidera irrigare. Come per l'esempio B scritto sopra, in cui si desidera irrigare alle 7:00 AM è necessario impostare fisicamente il timer alle 7:00 AM.

2. È possibile modificare gli intervalli e le durate in qualsiasi momento, semplicemente ruotando la manopola INTERVALLO/FREQUENCY o la manopola DURATA/RUN per una nuova impostazione.
3. Per fermare il timer e cancellare l'impostazione della frequenza, ruotare la manopola di FREQUENCY su RESET. Il timer si arresta. Per riattivare, è necessario riprogrammare il timer.

### INSTALLAZIONE DEL TIMER:

1. Svitare e rimuovere il coperchio impermeabile. Sfilare lentamente il vano batterie posto sotto le manopole del timer. Installare due nuove batterie alcaline da 1.5V (AAA). Richiudere il vano batterie.
2. Testare l'apparecchio ruotando la manopola DURATA/RUN dalla posizione "OFF". Dovreste sentire il suono del motore entro 30 secondi. Momentaneamente avrete programmato il timer.
3. Se non si sente il motore, controllare che le batterie siano installate correttamente.
4. Tenere fermo il timer. Allentare la ghiera che tiene bloccato il manicotto situato nella parte superiore del timer fino a quando il manicotto è libero di ruotare. Avvitare A MANO il manicotto sul rubinetto finché non è stretto, e poi serrare sempre A MANO anche la ghiera di bloccaggio. Aprire il rubinetto il per far scorrere l'acqua. (NON usare chiavi o pinze PER STRINGERE i collegamenti filettati).

### GUIDA RICERCA GUASTI:

Se l'acqua non scorre, si prega di verificare quanto segue:

1. Essere sicuri che il rubinetto sia aperto.
2. Controllare per essere sicuri che le batterie siano in buone condizioni e sono state installate correttamente.
3. Controllare per essere certi che l'intervallo e la durata siano quelle desiderate.
4. Assicurarsi che l'impostazione dell'intervallo è più lungo della durata. Ad esempio, non è possibile impostare la manopola (INTERVALLO/FREQUENCY) a 1 (ora) e la manopola (DURATA/RUN) su valori maggiori di 60 (minuti).

### **ATTENZIONE:**

#### **PROTEGGERE IL TIMER E LE SUE PARTI DA CONGELAMENTO**

Prima della prima gelata o del ghiaccio, rimuovere il timer dal rubinetto e conservarlo in casa fino a primavera. Ricordarsi di togliere le batterie dal vano batterie.